



ART. AHCAM633A


**Telecamere AHD minidome antivandalo a
colori Day & Night in contenitore
waterproof IP66**

Specifiche tecniche:

AHCAM633A	
Sensore	1/2.8" CMOS Sony
Tipo di obiettivo	6 - 22 mm
Elementi effettivi (H x V)	1920 x 1080
Risoluzione	1080p
Illuminazione minima (lux)	0.05 (colori) / 0 (bianco e nero, leds IR ON
Shutter elettronico (s)	1/50 ÷ 1/10000
Gamma	0.45
Numero di leds IR	18
Distanza di illuminazione IR (m)	15
Rimozione del filtro IR	meccanica
Uscita video	AHD / TVI / CVI / 960H
Controllo del guadagno (AGC)	automatico
Bilanciamento dei bianchi	ATW / AWB
Grado di protezione IP / IK	IP66 / IK10
Tipo di contenitore / colore	Minidome / bianco
Alimentazione	12 Vcc
Corrente assorbita (mA)	400
Potenza assorbita (W)	4.8
Temperatura di funzionamento	-25°C ÷ +50°C
Umidità di funzionamento	85% max
Dimensioni (ø x L - mm)	146 x 89
Peso (g)	580

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso

Conessioni:



BNC

ALIMENTAZIONE

In questo modello di telecamera è possibile selezionare il tipo di segnale video in uscita sul connettore BNC tra AHD, TVI, CVI e analogico 960H.

Selezionando l'uscita tipo analogico 960H è possibile collegare la telecamera ad un monitor tradizionale e procedere alla regolazione direttamente sul luogo di installazione. Al termine di queste operazioni è possibile modificare il tipo di uscita.

Di seguito le istruzioni per la selezione del tipo di segnale in uscita sul connettore BNC.

Segnale video 960H

- 1 – spostare il joystick verso l'alto per più di 5 secondi
- 2 – sul connettore BNC è ora presente il segnale video analogico 960H

Segnale video AHD

- 1 – spostare il joystick verso sinistra per più di 5 secondi
- 2 – sul connettore BNC è ora presente il segnale video AHD

Segnale video TVI

- 1 – spostare il joystick verso destra per più di 5 secondi
- 2 – sul connettore BNC è ora presente il segnale video TVI

Segnale video CVI

- 1 – spostare il joystick verso il basso per più di 5 secondi
- 2 – sul connettore BNC è ora presente il segnale video CVI

Accesso al menu:

- Premere centralmente il joystick per accedere al menu principale.
- Muovere il joystick verso l'alto o verso il basso per spostarsi nei menu.
- Muovere il joystick verso sinistra o verso destra per modificare i valori.
- Selezionare il menu EXIT (ESCI) e premere centralmente il joystick per terminare la programmazione.

www.comelitgroup.com



Comelit
Passion. Technology. Design.